

Montageanleitung: Brodit 852762

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap-opener" zum Aufweiten in den Spalt an Pos. 1 zwischen der Polsterung und dem Rahmen um die Armaturentafel. Die Oberflächen an Pos. 1 und Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Den linken Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap-opener" an Pos. 1 drücken. Den "Gap-opener" herausziehen.

3. Drücken Sie den "Gap-opener" in den Spalt an Pos. 2 zwischen den oberen und den unteren Teil den Polsterung. Drücken Sie auf den ProClip bis Sie den rechten Teil in den Spalt neben den "Gap-opener" haken.