

Montageanleitung: Brodit 852777

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das obere Ende des ProClip über den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und der Blende um die Lüftungsgitter plazieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante des ProClip in dem Spalt festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.
3. Den unteren Teil des ProClip nach vorne andrücken, bis es in dem Spalt zwischen dem gepolsterten Teil des Armaturenbretts und dem Lüftungsgitter-Rahmen einrastet.
4. ProClip ist montiert.