

Montageanleitung: Brodit 852779

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Oberfläche mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband entfernen.

1. Den ProClip an dem Spalt zwischen der Amaturentafel und dem Armaturenbrett platzieren.
2. Den ProClip in den Spalt drücken.
3. Auf den ProClip drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.