

Montageanleitung: Brodit 852786

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück. Teil 2. Hauptplatte. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 1 entfernen.

1. Die gewinkelte Ecke vom Teil 1 in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Teil 1 weg vom Lenkrad drücken, so dass die angewinkelte Ecke sich unter/hinter dem Konsolenrahmen festhakt und der Klebestreifen festklebt.

2. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf der Hauptplatte auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen.

3. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben in die Löcher auf Teil 2 schrauben.

4. ProClip ist montiert.