

## Montageanleitung: Brodit 852788

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.** Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück. Teil 2. Hauptplatte.

**1.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

**2.** Teil 1 nach oben schieben. Teil 1 weg vom Lenkrad drücken, so dass sich die angewinkelte Ecke hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener" entfernen.

**3.** Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf der Hauptplatte auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

**4.** ProClip ist montiert.