

Montageanleitung: Brodit 852789

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach vorne/Richtung Lenkrad drücken, so dass sich das linke Ende in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen passt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.