

## Montageanleitung: Brodit 852798

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Openers" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Befestigungsteil entfernen.

1. Das Befestigungsteil in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken.

2. Das Befestigungsteil in den Spalt drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte auf dem Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.