

Montageanleitung: Brodit 852803

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Polsterung und dem Rahmen um die Lüftungen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftungen.
3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip (mit Winkel) in den Spalt neben den "Gap opener". Den "Gap opener" herausziehen.