

Montageanleitung: Brodit 852805

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Lüftung.
4. ProClip ist montiert.