

Montageanleitung: Brodit 852806

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montageteil (das kleinste Teil) Teil 2. ProClip Hauptplatte

1. Die mit Nut versehene Kante am Teil 1 bei dem Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und der Kante der Konsole platzieren.

2. Teil 1 in Richtung Konsole drücken, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt passt. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.