

Montageanleitung: Brodit 852807

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Befestigungsteil entfernen.

1. Das Befestigungsteil in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Wenn der Spalt zu eng ist, das dünne Ende des mitgelieferten "Gap Opener" zum aufweiten in den Spalt drücken.

2. Das Befestigungsteil andrücken, weg vom Lenkrad, so dass der Klebenstreifen sich am Armaturenbrett festklebt.

3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte auf das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.