

Montageanleitung: Brodit 852808

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montageteil (das kleinste Teil) Teil 2. ProClip Hauptplatte

1. Das dünne Ende die beiliegenden "Gap Openern" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 wie auf dem Bild platzieren, in dieselbe Position und Höhe. Die angewinkelte Kante am Teil 2 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" platzieren.

2. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken, gleichzeitig nach links klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt und sich der Klebestreifen am Rahmen um die Armaturentafel festklebt. Den "Gap Openern" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.