

Montageanleitung: Brodit 852809

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den rechten Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt zwischen der Lüftung und dem Rahmen um die Lüftung drücken.

2. Auf den rechten Teil des ProClip drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Den linken Teil des ProClip (mit Klebestreifen) in den Spalt zwischen dem Stereo und der Tafel um den Stereo drücken.

4. ProClip ist montiert.