

Montageanleitung: Brodit 852812

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Befestigungsteil entfernen.

1. Das Befestigungsteil in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

2. Das Befestigungsteil andrücken, weg von Lenkrad, so dass der Klebestreifen sich am Armaturenbrett festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie am Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit dem mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.