

## Montageanleitung: Brodit 852816

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.** Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

**1.** Den unteren Teil des ProClip (mit Klebestreifen) in den Spalt zwischen der Konsole und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

**2.** Den oberen Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

**3.** Auf den ProClip drücken.

**4.** ProClip ist montiert.