

Montageanleitung: Brodit 852819

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Beide mitgelieferte "Gap Openers" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf dem ProClip Befestigungsteil entfernen. 2 und 3. Das Befestigungsteil in den Spalt zwischen den "Gap Openers" drücken. Das Befestigungsteil andrücken, weg vom Lenkrad, so dass der Klebestreifen sich am Armaturenbrett festklebt.

3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. ProClip ist montiert.