

Montageanleitung: Brodit 852821

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den linken Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um den Stereo drücken.
2. Auf den ProClip drücken, bis das rechte Teil (mit Winkel) sich in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.
3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.