

Montageanleitung: Brodit 852824

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap-opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftungen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

1. Den unteren Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt neben den "Gap-opener" drücken. Den "Gap-opener" herausziehen .

2. Drücken Sie die beide "Gap-opener" in den Spalt zwischen der Polsterung und dem Rahmen um die Lüftungen.

3. Haken Sie den oberen Teil des ProClip (mit Winkel) in den Spalt zwischen den (Gap-opener). Die "Gap-opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.