

Montageanleitung: Brodit 852825

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung! Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf dem ProClip entfernen.

1. Das Ende des Befestigungsteils (mit Klebestreifen) in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Das Befestigungsteil weg vom Lenkrad andrücken, so dass der Klebestreifen sich am Armaturenbrett festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.