

Montageanleitung: Brodit 852826

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünnen Ende der beiliegenden "Gap Openern" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die "Gap Openern", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Openern" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett, auf beiden Seiten des ProClip, drücken. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" einrastet. Die "Gap Openern" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.