

Montageanleitung: Brodit 852828

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung! Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf dem ProClip entfernen.

1. Das Befestigungsteil in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Armaturentafel-Rahmen drücken.

2. Das Befestigungsteil andrücken, weg vom Lenkrad, so dass der Klebestreifen sich am Armaturenbrett festklebt.

3. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.