

Montageanleitung: Brodit 852830

Center mount NOT for wood grain panel/kevlar look.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Den "Gap Opener" in den Spalt auf die Armaturentafel drücken. Den unteren Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Auf den ProClip drücken, so dass er ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.