

Montageanleitung: Brodit 852832

Angled mount ONLY for Base model.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schraube bei Pos. x entfernen.

2. Das mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 zwischen den oberen und unteren Teil der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu fühlen/hören ist.

3. Die beigelegte Schraube bei Pos. x anbringen.