

Montageanleitung: Brodit 852833

Angled mount ONLY for Base model.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schraube an Pos x. entfernen.

2. Das ProClip-Ende mit Nut in den Spalt an Pos. 1. zwischen den unteren und den oberen Teil der Armaturentafel drücken. Auf den ProClip drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die Schraube wieder festziehen.

4. ProClip ist montiert.