

Montageanleitung: Brodit 852834

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen dem Stereo und der Armaturentafel drücken.

2. Teil 1 ist montiert.

3. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf der Hauptplatte auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben in die Löcher auf Teil 2 schrauben.

4.

3. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf der Hauptplatte auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben in die Löcher auf Teil 2 schrauben.

4. ProClip ist montiert.