

Montageanleitung: Brodit 852837

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das obere angewinkelte Ende des ProClip in den unteren Teil des Lüftungsgitters plazieren.
2. Das obere Ende des ProClip in dem Lüftungsgitter festhaken, indem es nach unten und nach vorne gezogen wird und gleichzeitig das untere Teil nach unten gedrückt wird.
3. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.