

Montageanleitung: Brodit 852838

Angled mount NOT for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen Teil 1. Montagestück Teil 2. Hauptplatte Das dünne Ende vom mitgelieferten "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken in der selben Position wie auf der Abbildung.

1. Das angewinkelte Ende vom Teil 1 in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken.

2. Teil 1 weg vom Lenkrad drücken, so dass das angewinkelte Ende sich unter/hinter der Armaturentafel einhakt. "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben in die Löcher auf Teil 2 schrauben.

4. ProClip ist montiert.