

Montageanleitung: Brodit 852841

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und die Blende um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen.

1. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt über dem "Gap Opener".

2. Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass das angewinkelte Ende sich hinter/unter der Konsolenrahmen festhakt und der Klebestreifen sich am Instrumentenbrett festklebt.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.