

Montageanleitung: Brodit 852849

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Die Blende um das Display nach vorne drücken.

2. Das untere gedrehte Ende des ProClip in den Spalt zwischen die Blende um das Display und die das Ganze umliegende Blende drücken.

3. Das obere angewinkelte Ende des ProClip in den Spalt zwischen die Blende um die Lüftungsgitter und den Rahmen um die Armaturentafel drücken.

4. ProClip ist montiert.