

Montageanleitung: Brodit 852854

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen Mittelkonsole und Armaturenbrett drücken.
2. Den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Radio/Navigationssystem und Armaturenbrett drücken.
3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.