

Montageanleitung: Brodit 852856

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schraube an der oberen linken Ecke des Handschuhfaches lösen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das rechte angewinkelte Ende des ProClips in den Spalt zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach oben schieben/drücken, so weit wie möglich. Den ProClip nach links klappen so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt festhakt und das rechte Ende um die Kante des Armaturenbretts festhakt. Das linke Ende des ProClips in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken.

3. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Schraube wieder festziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert