

Montageanleitung: Brodit 852857

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieses ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte 1 und 2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen Armaturentafel und Armaturenbrett drücken. Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass das Ende sich unter/hinter der Tafel festhakt.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.