

Montageanleitung: Brodit 852861

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das obere angewinkelte Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und das Armaturenbrett haken.
2. Das untere Ende des ProClip, mit Nut, in den Spalt zwischen Armaturentafel und Armaturenbrett.