

Montageanleitung: Brodit 852865

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip, mit Doppelklebeband, in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und das Armaturenbrett haken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.