

## Montageanleitung: Brodit 852871

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen und ihn über der Mittelkonsolenkante plazieren. Achtung: Den Klebestreifen noch nicht zum Aufkleben bringen - er wird automatisch angeklebt, während des Installationsvorganges.
2. Die linke Seite des ProClip in Richtung der gepolsterten Konsolenkante drücken und gleichzeitig den ProClip nach vorne drücken, so dass die mit Nut versehene Kante in dem Spalt zwischen Konsolenkante und dem Autoradio hineinpasst. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass die angewinkelte Kante in dem Spalt zwischen der Mittelkonsolenkante und der Seitenwand der Mittelkonsole hineinpasst. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
4. ProClip ist montiert.