

Montageanleitung: Brodit 852879

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Navigationssystem und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Das lange linke Teil des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
3. Den ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.