

Montageanleitung: Brodit 852886

Angled mount



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen.

1. Öffnen Sie das Handschuhfach und platzieren Sie den ProClip so, dass der obere Teil des ProClips auf der gleichen Höhe wie der untere Teil des Radios sitzt.

2. Schieben Sie das dünne Ende des Gap Opener in den Spalt zwischen Armaturenbrett und Armaturenbrett, um diesen zu erweitern. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie den linken Teil des ProClip in den Spalt unterhalb des Gap Opener. Entfernen Sie den Gap Opener.

3. Drücken Sie nun gegen den ProClip, so dass die abwinkelte Kante am rechten Teil des ProClip im Spalt zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett einrastet. Nun kann das Handschuhfach geschlossen werden.

4. Der ProClip ist nun montiert.