

Montageanleitung: Brodit 852891

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und dem Rahmen um die Blende drücken.
2. Die angewinkelte Kante des unteren Endes des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen haken und nach links schieben.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass die angewinkelte Kante sich in dem Spalt neben dem "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.