

Montageanleitung: Brodit 852892

Center mount NOT for models with a navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftungsgitter drücken.

2. Die gedrehte Kante an der rechten Seite des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und die Blende um die Klimaanlage-Armaturen drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass die mit Nut versehene Kante sich in dem Spalt zwischen den Blendenrahmen unter dem "Gap Opener" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.