

Montageanleitung: Brodit 852893

Angled mount NOT for models with a navigation screen.



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftungsgitterblende drücken.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitterblende und die Klimaarmaturentafel drücken, bis ein Einrasten zu fühlen/hören ist.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen den Tafelrahmen unter den "Gap Opener" passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu fühlen/hören ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.