

Montageanleitung: Brodit 852894

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken.

2. Die rechte angewinkelte Seite des ProClip in den von dem "Gap Opener" aufgeweiteten Spalt schieben/haken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die gewinkelte Kante in dem Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und der mit Holzmaserung versehenen Blende festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.