

Montageanleitung: Brodit 852895

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte (Das große Teil) Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

1. Das dünne angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und der mit Holzmaserung versehenen Blende drücken.

2. Das angewinkelte Ende fest in den Spalt drücken und Teil 1 nach rechts biegen, bis zu hören/fühlen ist, dass es sich hinter der mit Holzmaserung versehenen Blende festhakt.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher fest durch die großen Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die großen Löcher auf Teil 2 mit den kleinen Löchern auf Teil 1 übereinstimmen, und dass der Klebestreifen auf Teil 2 sich links befindet und auf der mit Holzmaserung versehenen Blende festklebt. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.