

Montageanleitung: Brodit 852896

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und dem Rahmen um die Lüftungsgitter einsetzen/drücken.

2. Den ProClip nach links schieben, in Richtung Lenkrad, so dass er über dem linken Lüftungsgitter angeordnet ist.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem gepolsterten Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben und nach vorne ziehen, so dass die angewinkelte Kante sich in dem Spalt neben dem "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.