

Montageanleitung: Brodit 852897

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte (Das große Teil) Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

1. Das dünne angewinkelte Ende des Teil 1 an den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und der mit Holzmaserung versehenen Blende anordnen. Das angewinkelte Ende fest in den Spalt drücken und Teil 1 nach rechts biegen, bis ein Einrasten hinter der mit Holzmaserung versehenen Blende zu fühlen/hören ist.

2. Teil 1 ist montiert.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher fest durch die großen Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, daß die großen Löcher auf Teil 2 mit den kleinen Löchern auf Teil 1 übereinstimmen, und dass der Klebestreifen auf Teil 2 sich links befindet und auf der mit Holzmaserung versehenen Blende festklebt. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben nicht gerade reinschrauben, sondern im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.