

Montageanleitung: Brodit 852899

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die obere Ecke des Lüftungsgitter-Rahmens nach unten drücken um den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Armaturenbrett zu öffnen. Das dünne Ende des "Gap Opener" in den Spalt reindrücken.

3. Den "Gap Opener" im Spalt halten, gleichzeitig die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.