

Montageanleitung: Brodit 852910

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und das Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Rahmen um die Lüftungsgitter und die Armaturentafel drücken.
3. Den ProClip nach vorne/oben drücken, so dass das obere angewinkelte Ende sich in dem Spalt neben dem "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.