

Montageanleitung: Brodit 852914

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt über dem Autoradio in der Armaturentafel drücken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken.
3. Das obere mit Nut versehene Ende des ProClip über die Tafelkante beim unteren Teil des Lüftungsgitters haken.
4. ProClip ist montiert.