

Montageanleitung: Brodit 852920

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" haken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.