

Montageanleitung: Brodit 852922

Center mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Die Schraube in der Armaturentafel entfernen.

2. Das obere Ende des ProClip in dem Münzfach plazieren. Das untere Ende des ProClip auf die Art und Weise anbringen, dass das Loch mit dem Loch in der Armaturentafel übereinstimmt.

3. Den ProClip an der Armaturentafel mit der mitgelieferten Schraube befestigen.

4. ProClip ist montiert.