

Montageanleitung: Brodit 852925

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Der ProClip kann wahlweise über der ganzen Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

1. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und das Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und das Armaturenbrett drücken.
3. Das untere Ende des ProClip über den Rahmen über der Blende um die Lüftungsgitter haken.
4. ProClip ist montiert.